

Návod k použití



*Univerzální ohýbačka
UB70, UB100, UB100A*



Přečtěte si a dodržujte návod a bezpečnostní pokyny!

Technické změny, jakož i chyby tisku vyhrazeny!

Vážený zákazníku!

Tento návod k použití obsahuje důležité informace a pokyny k uvedení do provozu a používání univerzální ohýbačky UB70, UB100 a UB100A.

Návod k použití je nedílnou součástí stroje a nesmí od něj být odstraněn. Pokud stroj předáváte někomu třetímu, návod vždy přiložte!

Dbejte bezpečnostních pokynů!

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod. Usnadníte tím používání stroje a vyhnete se omylům a škodám.

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varování. Jejich nedodržení může vést ke zranění.



Vlivem stálého zlepšování našeho výrobku se mohou vyobrazení a obsah návodu lehce odlišovat od skutečnosti. Pokud narazíte na chybu, uvědomte nás o ní.

Technické změny vyhrazeny!

Autorské právo

© 2009

Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Všechna práva vyhrazena! Obzvláště kopírování, přetisk, překlady nebo použití fotografií a vyobrazení budou trestně stíhány – soudní místo je Rohrbach, Rakousko!

Adresa služby zákazníkům

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

A-4170 Haslach, Marktplatz 4

Tel 0043 7289 71562 - 0

Fax 0043 7289 71562 - 4

MO-FR 8-12h & 13-17h GMT +1

info@holzmann-maschinen.at

1	TECHNIKA	4
1.1	Technická data	4
1.2	Použití stroje	4
2	BEZPEČNOST	5
2.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny	5
2.2	Ostatní rizika	6
2.2.1	Montáž stroje	6
3	ÚDRŽBA	7
3.1	Objednávka náhradních dílů	7
4	SLEDOVÁNÍ VÝROBKU	8

1 TECHNIKA

1.1 Technická data

Typ stroje		UB70	UB100	UB100A
Za studena	Plochá ocel	70 x 6 mm	100 x 5 mm	100 x 7 mm
	Plná ocel	16 x 16 mm	16 x 16 mm	100 x 10 mm
	Kruhová ocel	18 mm	18 mm	22 mm
	Úhelníky	60 x 8 mm	60 x 8 mm	
Za tepla	Plochá ocel	70 x 15 mm	100 x 15 mm	100 x 8 mm
	Plná ocel	30 x 30 mm	30 x 30 mm	100 x 15 mm
	Kruhová ocel	30 mm	30 mm	27 mm
	Úhelníky	70 x 15 mm	100 x 12 mm	

Hmotnost:

UB 70: ca. 33kg

UB 100: ca. 35kg

UB 100A: ca. 35kg

max. ohýbací výkon je u materiálu o pevnosti 40kg/mm²

1.2 Použití stroje

Stroj je možné použít k ohýbání ocelových profilů, plochého a kruhového železa, jakož i jeklů v rozmezí, daném technickými daty stroje.

- nastavení ohýbacího úhlu s předdefinovanými body do 120°
- nastavitelný doraz pro vysokou přesnost opakované výroby
- vrtání v litinovém těle stroje umožňuje snadné připevnění na pracovní stůl
- excentrický upínací systém pro upínání obrobku
- použití pro různé ohýbací práce.

2 BEZPEČNOST

Stroj je možné používat pouze v bezvadném technickém stavu a v souladu s návodem k použití a bezpečnostními předpisy. Závady, které by mohly ovlivnit bezpečnost ihned odstraňte!
Je zakázáno měnit nebo demontovat bezpečnostní zařízení stroje nebo ho vyřadit z provozu!

Za jiné použití stroje a z toho plynoucí škody nebo zranění nepřebírá firma HOLZMANN-MASCHINEN žádnou odpovědnost nebo záruku.

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Varovné štítky a/nebo nálepky na stroji, které jsou nečitelné nebo odstraněné ihned vyměňte!

Abyste předešli škodám a zraněním, je nutné **BEZPODMÍNEČNĚ** dodržovat následující pokyny:



Pracovní místo v okolí stroje udržujte v čistotě, bez oleje, mastnoty, chladicí emulze a zbytků materiálu!

Zabezpečte dostatečné osvětlení pracoviště!

Při únavě, nesoustředěnosti, popř. pod vlivem léků, alkoholu nebo drog je práce se strojem zakázána!



**Stoupání a lezení na stroj je zakázáno!
Převržení stroje může způsobit těžká zranění!**



**Stroj smí být obsluhována pouze vyškoleným personálem.
Nepovolané osoby a zvláště pak děti se nesmí zdržovat v blízkosti pracujícího stroje!**



**Pokud pracujete se strojem, nenoste volný oděv, šperky, kravatu nebo rozpuštěné dlouhé vlasy.
Volně ložené předměty se mohou dostat do otáčivých částí stroje a jejich vyvržení může vést k těžkým zraněním!**



Při práci se strojem používejte vhodné ochranné vybavení a pomůcky (rukavice, brýle, ochranu sluchu, dýchací masku...!



Pracující stroj nesmí být ponechán bez dozoru!

Na stroji je jen několik míst, potřebujících údržbu. Není nutné stroj rozebírat. Opravy smí provádět pouze vyškolený personál!

Příslušenství: Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené firmou HOLZMANN!

Při problémech a otázkách se obraťte na náš personál.

2.2 Ostatní rizika

I při správném použití a dodržení všech bezpečnostních pokynů je nutné vyhnout se následujícím rizikům:

- Nebezpečí zranění rukou a prstů během provozu.
- Nebezpečí zranění oka odletujícími částmi i při použití ochranných brýlí.

Tato rizika mohou být minimalizována při dodržení všech bezpečnostních pokynů, při správné údržbě stroje a při správném použití a obsluze stroje

Je nutné zabezpečit volný prostor kolem stroje nejméně 0.8 m.

VAROVÁNÍ




Stroj umístěte na rovném a nekluzkém povrchu a připevněte s pomocí šroubů k podkladu.

2.2.1 Montáž stroje

Stroj se dodává předmontovaný. S pomocí dvou šroubů připevněte ohýbací páku.

3 ÚDRŽBA

- Stroj má jen málo dílů, které musí být udržovány.
- Závady, které mohou ovlivnit bezpečnost stroje, nechte okamžitě odstranit.
- Opravy smí být provedeny pouze odborným personálem! Úplné a celkové čištění zaručuje dlouhou životnost a je důležitým předpokladem bezpečnosti.
- Po každém provozu se musí stroj vyčistit od prachu a nečistot.
- Každých 6 měsíců popř. každých 500 pracovních hodin promažte pohyblivé části stroje strojním olejem či vazelínou 

3.1 Objednávka náhradních dílů

S originálními díly Holzmann získáte ideálně přizpůsobené díly, které vzájemně souhlasí. Originální díly prodlužují životnost vašeho stroje a zkracují dobu montáže.

POKYN

Použití jiných než originálních dílů má za následek ztrátu záruky!

K tomu platí:

Při výměně dílů používejte pouze originální díly Holzmann!

Objednací adresa je v předmluvě tohoto návodu.

4 SLEDOVÁNÍ VÝROBKU

Naše výrobky sledujeme i po dodání k zákazníkům.

Pro jejich další zlepšení rádi využijeme vaše zkušenosti z provozu tohoto stroje.

- λ Problémy, které při provozu vznikly
- λ Vadná funkce, která nastala při určitých podmínkách
- λ Zkušenosti, které mohou být důležité pro ostatní uživatele

Prosíme vás o zaznamenání výše uvedených skutečností a jejich zaslání na naši adresu:

**HOLZMANN MASCHINEN
Schörgenhuber GmbH**

A-4170 Haslach, Marktplatz 4
Tel 0043 7289 71562 - 0
Fax 0043 7289 71562 - 4

**HOLZMANN MASCHINEN
Humer GmbH**

A-4710 Grieskirchen, Schlüsslberg 8
Tel 0043 7248 61116 - 0
Fax 0043 7248 61116 - 6